



آموزش نحوه ریست فکتوری مانیتور اندروید ماشین

امروز صفحه نمایش تصویری خودرو یکی از لوازم اساسی و ضروری خودروها است که امکانات بسیار عالی را فراهم می‌کند. ما از این نمایشگرها برای مدیریت خودرو، مانند عیب‌یابی، کنترل سیستم تهویه، و استفاده از دوربین‌های مخصوص خودرو استفاده می‌کنیم. زمانی که این نمایشگرها خراب می‌شوند یا مشکلاتی پیش می‌آید، ممکن است برای راننده مشکلاتی ایجاد شود. بنابراین، نگهداری و عیب‌یابی این نمایشگرها برای راننده کار مهمی است. این نمایشگرها همچنین برای سرگرمی، نمایش فیلم، و همچنین مکان‌یابی از آنها استفاده می‌شود. امروز، در وبسایت روییکس، نحوه و روش انجام این کار را به شما توضیح خواهیم داد. [روییکس](#)

طریقه ریست کردن مانیتور خودرو

ریست کردن مانیتورهای نصب شده در خودروها به دلیل انواع علل ممکن است لازم شود، مانند مشکلات برقی، افزایش دما یا تأثیر رطوبت که ممکن است باعث خرابی آنها شود. بسیاری از این مشکلات قابل حل هستند و با انجام یک ریست (بازنشانی) به تنظیمات کارخانه مانیتور، ممکن است این مشکلات رفع شوند. اما با توجه به اینکه مدل‌های مختلف مانیتور در بازار وجود دارند و نحوه ریست آن‌ها متفاوت است، در ادامه به توضیح نحوه ریست کردن **مانیتور خودرو** می‌پردازیم. بیشتر مانیتورهای نصب استفاده می‌کنند. راه‌های مختلفی برای Wince به همراه سیستم عامل (Windows) شده در خودروها از سیستم عامل ویندوز انجام ریست بر روی این سیستم‌ها وجود دارد، که در زیر به توضیح آنها می‌پردازیم.

روش اول ریست مانیتور خودرو

روش اول برای ریست مانیتور خودرو این است که بست باتری خودرو را باز کنید. این عملیات باید در حالت خاموش بودن خودرو انجام شود. اگر خودرو روشن باشد و در هنگام باز کردن بست باتری، ولتاژ دینام خودرو بالا برود که باعث خرابی لوازم الکترونیکی شود. بنابراین، حتماً از انجام این کار در حالت خاموش خودرو اطمینان حاصل کنید. در این روش، یکی از بسته‌های مثبت یا منفی باتری را به مدت حداقل یک دقیقه باز کنید تا مانیتور خودرو ریست شود. توجه داشته باشید که این روش برای اکثر انواع خودروها، از جمله مانیتورهای پراید، پژو پارس و پژو 207 مناسب است. خودرو (ECU) پیشنهاد می‌شود که پس از باز کردن بسته باتری، آن را حداقل ۱۰ دقیقه وصل نکنید. این کار باعث ریست ایسیو نیز می‌شود و علاوه بر ریست مانیتور، به بهبود عملکرد خودرو و تنظیم مصرف سوخت کمک می‌کند.

روش دوم ریست صفحه نمایش خودرو

روش دوم برای ریست مانیتور خودرو به این صورت است که اگر قادر به باز کردن مانیتور از داشبورد خودرو هستید، سوکت برقی که به مانیتور متصل است را آزاد کنید. سپس آن را به مدت یک دقیقه به مانیتور متصل نکنید. در نهایت، سوکت برق را مجدداً وصل کنید. این کار باعث می‌شود که مانیتور خودرو به راحتی ریست شود. این روش نیز برای مانیتورهای مختلف از جمله مانیتور رانا و مانیتور دنا موثر است.

روش سوم ریست کردن مانیتور خودرو

در روش سوم برای ریست کردن مانیتور خودرو، معمولاً در بیشتر مانیتورهای فابریک که بر روی خودرو نصب شده‌اند، یک سوراخ ریز با عبارت “ریست” به انگلیسی دیده می‌شود. این سوراخ ریز در گوشه‌های مانیتور قرار دارد. برای انجام این روش، با یک سوزن یا یک خلال دندان یا یک وسیله با نوک باریک، به داخل این سوراخ فشار دهید. در هنگام فشار دادن به داخل سوراخ، کلید ریست در داخل سوراخ را احساس خواهید کرد.

در این لحظه، کلید ریست را برای مدت ۲ ثانیه نگه دارید. توجه داشته باشید که نگه داشتن این کلید بیش از حد ۲ ثانیه ممکن است مشکلاتی برای دستگاه ایجاد کند و مانیتور آسیب ببیند. بنابراین، حتماً باید توجه داشته باشید که فشار دادن دکمه ریست بیشتر از ۲ ثانیه نشود. هنگامی که دکمه ریست را فشار دادید و نگه داشتید، صفحه دستگاه خاموش می‌شود و بعد از چند ثانیه به صورت خودکار روشن می‌شود. به این ترتیب می‌توانید مانیتور دستگاه خودرو را ریست کنید و به حالت اول بازگردانید.

روش ریست کردن مانیتور فابریک اندروید

مانیتورهای اندرویدی که بر روی خودرو نصب شده‌اند، می‌توانند با روش‌های ذکر شده در بالا ریست شوند. اما برای ریست کردن حافظه و نرم‌افزار اندروید، می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

در این روش، مانیتور خودرو هنگامی که روشن است، از منوی دستگاه وارد قسمت تنظیمات کارخانه می‌شوید و تنظیمات بازگشت به کارخانه را انتخاب می‌کنید. اگر دستگاه شما رمز عبور نداشته باشد، به صورت خودکار خاموش و روشن می‌شود. مانیتور به حالت اول خود باز می‌گردد، اما این کار ممکن است تا ۱۰ دقیقه زمان ببرد.

در صورتی که بر روی دستگاه شما رمز قرار گرفته باشد، می‌توانید به سرویس تعمیر کار مانیتور مراجعه کنید تا تکنسین‌های ماهر دستگاه مانیتور شما را ریست کرده و بدون هیچ مشکلی آن را بازیابی کنند.

در پایان، توصیه می‌شود از مانیتورهای موجود در فروشگاه روبیکس در خودرو استفاده کنید؛ چرا که این مانیتورها دارای کیفیت بالا بوده و به ندرت با مشکلات مختلف مواجه می‌شوند. برای خرید، می‌توانید به فروشگاه روبیکس مراجعه کرده و محصول مورد نظر خود را به راحتی تهیه کنید.

رمز ریست مانیتور خودرو

در برخی مواقع، هنگامی که مانیتور خودرو مشکل دارد یا تنظیمات آن به هم می‌ریزد، نیاز به وارد کردن رمز ریست می‌شود تا مانیتور به حالت تنظیمات کارخانه باز گردد و به درستی کار کند.

مانیتورهای فابریک خودرو به دلایل گوناگونی ممکن است با مشکلاتی همچون مشکلات برقی، حرارت بالا یا رطوبت مواجه شوند. بسیاری از این مشکلات به راحتی با ریست کردن و بازگشت به تنظیمات اولیه کارخانه رفع می‌شوند.

همچنین مهم است بدانید که نرم‌افزارهای نصب شده بر روی مانیتور نیاز به آپدیت دوره‌ای دارند. بنابراین، با منظم کردن آپدیت و به روز رسانی نرم‌افزارها، از بهر موری بهتری برخوردار می‌شوید. این کار می‌تواند با استفاده از دکمه ریست بر روی مانیتور، که با یک سوزن یا وسیله مشابه فشار داده می‌شود و حافظه سیستم پاک می‌شود، انجام شود. سپس مانیتور را روشن کرده و منتظر آپدیت و به روز رسانی برنامه‌ها و نرم‌افزارها باشید. این فرآیند ممکن است تا ده دقیقه به طول بیانجامد.

رمز تنظیمات کارخانه مانیتور اندروید خودرو

رمز ریست تنظیمات اصلی مانیتور

گاهی اوقات ممکن است با مشکلاتی در مانیتور خودرو مواجه شوید که برای حل آن نیاز به ریست دستگاه و وارد کردن رمز تنظیمات اصلی مانیتور باشد. برخی از این مشکلات که با زدن رمز تنظیمات اصلی مانیتور قابل حل هستند عبارتند از: ارور

دادن مکرر مانیتور بدون دلیل، ثابت ماندن تصویر لوگو روی مانیتور، عدم عملکرد مانیتور، خطاهای ویندوزی، هنگ کردن و موارد مشابه که باعث توقف پخش تصویر می‌شوند

در چنین شرایطی بهترین گزینه این است که دستگاه مولتی‌مدیا خودروی خود را یک بار ریست کنید تا بتوانید مجدداً از آن استفاده کنید. برای ریست کردن مانیتورهای خودرو، کافی است از یک سوزن استفاده کنید. یک سوراخ به اندازه سوزن برای ریست روی دستگاه وجود دارد که با زدن آن، می‌توانید پخش تصویری ماشین را ریست نمایید. این دکمه ریست با پاک کردن حافظه دستگاه، امکان بازگشت به تنظیمات اولیه کارخانه را ایجاد می‌کند. سپس مانیتور را روشن کرده و منتظر آپدیت و بهروزرسانی برنامه‌ها باشید

یک روش دیگر برای ریست رمز تنظیمات اصلی مانیتور، جدا کردن سر باتری خودرو است. در زمان خاموش بودن خودرو، می‌توانید برای بازگرداندن تنظیمات کارخانه مانیتور، سر باتری خودرو را جدا کنید. تنها باید مراقب باشید که این کار را در حالت خاموشی خودرو انجام دهید تا به قطعات الکترونیکی ماشین آسیب نرسد. جدا شدن سر باتری می‌تواند به مدت یک دقیقه انجام شود تا مانیتور ریست شود. پس از ده دقیقه می‌توانید سر باتری را مجدداً نصب کنید تا دستگاه به کار خود ادامه دهد. یک روش دیگر برای بازگرداندن تنظیمات اصلی مانیتور، جدا کردن سوکت برق اصلی مانیتور است، که این کار را هم باید به مدت یک دقیقه انجام دهید