



Configurar Decodificador Telmex para la Recepción de Canales Libres

Una vez orientada la antena y teniendo la conectada al decodificador realizar los siguientes pasos:

* Resetear el Decodificador:

Menú -> 9009 -> en el (Menú Ajustar Download) ir a Factory Data, dar OK y esperar unos segundos.

* Botón Menú

* Opción instalación (solicita Pin, Ingresar 3453)

* Seleccionar configuración de búsqueda

* En tipo de LNBF seleccionar [LNBF Universal]

* Posicionarse en TP y presionando el botón de color amarillo ingresa los datos de los Transponders de los Satélites a recepcionar.

- Frecuencia

- Polaridad

- Tasa de transferencia

Estos datos pueden ser obtenidos de:

<http://www.portalbsd.com.br>

<http://www.lyngsat.com>

* Luego grabar, repetir esta secuencia con todos los Transponder que tengan canales no Encriptados.

* Una vez realizada esta operación, situarse en la opción Buscar ANT y presionar OK en el control y realizará una búsqueda de canales en los Transponders ingresados.

*** Una vez encontrados los Canales, entrar al Menú de Instalación y Borrar los TP de los 4 satélites de la Configuración del Reset por Omisión, con esto borramos los canales del 1 al 10 que son omisión del reset y no poseen transmisiones de señales.***

Observación. El Firmware original no realiza conversión PAL por lo tanto la conversión a NTSC tiene que realizarla el televisor.

Fuente: www.ftachile.com